



## 属性変更

### 線や円・円弧のペン番号(色)線種を変更する

- (1)書き込みペン変更欄(画面左下)をクリック後、メニューが開くので変更後のペン番号(色)や線種を選択する。
- (2)対象の線や円・円弧を左クリックする。  
《補足》Shiftキーを押しながら指示すると、連続した同一のペン・線種の線を指示できます。

### 文字のサイズを変更する

- (1)サブメニュー左端のドロップダウンリスト(ボタン)から変更後の文字サイズを選択する。
- (2)対象の文字を右クリックする。

### 指定範囲内のグループ、レイヤー、ペン番号、文字サイズを変更する



- (1)変更後のペン番号・線種・文字サイズ・グループ・レイヤーを表示させる。
- (2)サブメニュー[範囲]をクリックする。
- (3)ペン変更の画面から、変更対象のペン番号・線種・文字サイズを選択し、確定ボタンをクリックする。
- (4)変更する範囲の始点と終点を左クリックで指定する。
- (5)変更対象に追加、又は変更対象から除外する線や円・円弧を左クリックで、文字を右クリックで指定する。(赤色で表示された物が変更対象です)
- (6)指定が終了したらサブメニューの[確定]をクリックする。

《例》「黄色・実線」を「白色・一点鎖線」に変更する場合。

変更後のペン番号(白)・線種(一点鎖線)を「書き込みペン変更」欄に表示させ、サブメニュー[範囲]をクリックする。選択対象ペン番号は黄色、選択対象の線種は実線にチェックをつける。次に、変更するのはペン番号(色)と線種なので下部、選択データでこの2点にチェックをつけ、確定をクリックする。(この時、選択データのどちらかをチェックし忘れると、チェックした一方しか変更されません)後は上記(4)~(6)を行う。

《例2》グループ・レイヤーを移動させる場合にはペン変更画面で選択データにチェックをつけ、確定をクリック。変更する範囲を指定後、移動するグループ・レイヤーのボックス番号を右クリックで選択し(書き込みグループ・レイヤー状態の黄色枠にする)、確定をクリックする。

### 範囲内の指定したペン番号 線種を変更する

- (1)サブメニュー[ Pen指定範囲]をクリックする。
- (2)変更対象のペン番号(色)・線種を書き込みペン変更欄に表示させる。
- (3)変更する範囲の始点と終点を左クリックで指定する。
- (4)変更対象に追加、又は変更対象から除外する線や円・円弧を左クリックで、文字を右クリックで指定する。(赤色で表示された物が変更対象です)
- (5)変更後のペン番号(色)・線種を書き込みペン変更欄に表示させる。
- (6)サブメニュー[ 確定]をクリックする。

### 範囲内の指定した文字サイズを変更する

- (1)サブメニュー[ Pen指定範囲]をクリックする。
- (2)サブメニュー左端のドロップダウンリスト( ボタン )から変更対象の文字サイズを選択する。
- (3)変更する範囲の始点と終点を左クリックで指定する。
- (4)変更対象に追加、又は変更対象から除外する線や円・円弧を左クリックで、文字を右クリックで指定する。(赤色で表示された物が変更対象です)
- (5)サブメニュー左端のドロップダウンリスト( ボタン )から変更後の文字サイズを選択する。
- (6)サブメニュー[ 確定]をクリックする。

《補足》ペン番号・線種と文字サイズは組み合わせて一括で変更することも出来ます。

尚、[ Pen指定範囲]では書き込みペン変更欄とサブメニューのドロップダウンリストに表示されているペンと文字を常に変更対象とするため、ペン変更だけのはずが文字も変更対象になり、意図せず変更してしまう場合もあるので、[ 確定]前に確認してください。

《備考》[ Pen指定範囲]では[ 範囲]をクリックしての変更よりも(「**指定範囲内のグループ、レイヤー、ペン番号、文字サイズを変更する**」参照)手軽に文字サイズが変更できます。

「矩形」コマンドで読み込ませた画像を右クリックすることによって、外枠の大きさはそのまま画像を変更することが出来ます。

(『矩形の作成』『画像(BMP・JPEG)を貼り付ける』の 項(P66)参照)