



## 距離の測定

### ・2点間の距離を測定する

(1)測定箇所の始点をクリック[L or R]する。

(2)測定箇所の終点をクリック[L or R]する。

《補足》続けて指定すると前回の終点からの情報が表示されます。

《補足2》シフトキーを押しながら操作すると矩形範囲の数値文字の合計を計算することができます。



## 面積の測定

### 指定範囲内の面積を測定する

(1)測定範囲の始点をクリック[L or R]する。

(2)測定範囲の点を順次クリック[L or R]する。

《備考》3点目を指定以降は始点と最後に指定した点を結ぶ補助線、矩形範囲及びその図心を結ぶ仮表示の補助線の補助線が表示されます。ここで[Enter]キーを押すと図心に補助点が作成されます。